

**OpenScape Business** 

# Cómo configurar el SIP Trunk en OpenScape Business para **VozTelecom**

### Índice

Datos de configuración	;
Asistente de configuración	ŀ
Telefonía Internet	ŀ
Configuración del proveedor de telefonía por Internet	;
Ajuste del ancho de banda	)
Números especiales	)
Configuración de Ruta11	L
Configuración de ruta11	_
Asignación de DDI12	)
Troubleshooting/Mantenimiento13	;
Estado del ITSP13	;
Visor de sucesos dentro de Centro de Servicios13	}

#### Table of History

Date	Version	Changes
08.07.2016	1.0	initial version
09.09.2024	1.1	editorial changes

**Note**: The basis for this document is the current OpenScape Business at the time of certification. Since OpenScape Business is constantly developed, input masks and interfaces as well as requirements may change in the future. The settings and entries described here then apply accordingly.

Más información en:

http://www.voztele.com/

http://www.itancia.com/es/contacto/

# Datos de configuración

Nombre	Ejemplo
Num de teléfono	91159xxxx, 93159xxxx
Dígitos de DDI	Asignados en DUWA
Domino SIP	voztele.com
Usuario SIP	34000xxxxx
Contraseña SIP	si
Clip no Screening:	No
Num de Canales VolP	2

#### Asistente de configuración

#### **Telefonía Internet**

Ir a TelefonicaCentral > Telefonía Internet



Se abre la página de Resumen con la información del número de teléfono del sistema. La configuración más flexible es poner solo el prefijo del país solamente.

Configuración - Asistentes - Telefonía central - Telefonía Internet		×
Resi	umen	
Nota: los cambios que se realicen en modo experto se deben revisar/repetir de Nota: se necesita al menos la configuración del Prefijo de país' para poder utili Nº relefiono del sistema	espués de ejecutar el asisten izar prestaciones como Tele	te fonía Internet' y 'Conferencia MeetMe'.
Prefijo del país:	34	(obligatorio)
Código de red local:		(opcional)
N <sup>o</sup> teléfono del sistema:		(opcional)
Ayuda Anular Volver OK&Continuar		

Clic [OK & Continuar]

Configuración y activación de proveedor para telefonía internet > Desmarcar "Sin telefonía a través de internet", seleccionar en Vista especifica del país = España

nfiguración - J		entral - Telefonía Internet	
	Configura	ción y activación de proveedor para telefonía Internet	
ta: los cambios	Sin que se realicen en modo ex	telefonía a través de Internet Vista específica de país: España ▼ perto se deben revisar/repetir después de ejecutar el asistente.	
	Activar proveedor	Proveedor de servicios de telefonía por Internet	
Añadir		Otro proveedor	
Editar		COLT UK & Europe	
Editar		COLT VPN	
Editar		Least Cost Routing	
Editar		Skype Connect	
Editar		Telecable	
Editar		Verizon	
Editar		Vodafone Anlagenanschluss R3	
Editar		Vozelia	
Editar	2	VozTelecom	
	Andre Ma	her 0//2Continuer Moster astado	

Activar el proveedor y clic en [Editar]

#### Configuración del proveedor de telefonía por Internet

En esta ventana se configura los datos específicos el cliente.

Configuración	- Asistentes - Telefonía central - Telefonía Internet
	Extensión de telefonía Internet para VozTelecom
	Nombre de la extensión de telefonía Internet
Añadir	Extensión de telefonía Internet nueva
Ayuda	Anular Volver OK&Continuar

Clic en [Añadir].

Los datos suministrados por VozTelecom se rellenan aquí

Extensión de telefonía DSL:	Usuario SIP suministrado por VozTelecom
Nombre de autorización:	Usuario SIP suministrado por VozTelecom
Clave:	Contraseña suministrado por VozTelecom
Repetir Clave:	Contraseña suministrado por VozTelecom
Numero predeterminado:	Numero de cabecera, se usara como numero saliente para las extensiones que no tengan DDI asociado.

Configuración -	Asistentes - Tele	fonía central - Telefonía	Interne	t		second subsections	8
		Extensión de telef	fonía li	nternet para	VozTele	com	
		Extensión de telefor	nía DSL:	34000xxxxx			
		Nombre de auto	rización:	34000xxxxx			
			Clave:				
		Repe	tir clave:				
Asignación de ni	úmero de llamada						
		Usar número público (Ma	rc. dir.)	۲			
	Usar número int	erno (N° llam) / Entradas indiv	iduales	0			
	Us	ar número interno (N° llam) / li	ntervalo	0			
	jSi utiliza ∖ I	clip configurable', tiene que ca No se pueden cambiar los par	mbiar la ámetros	configuración a 'U de línea en caso	Jsar númen de extensi	o público (DID)' aquíl ón internal	
		Número predete	rminado:	911590000			
		Núme	ro MEX:				
Número predete ITSP como acces Introduzca uno de no hay disponible Todos los número	e <b>rminado</b> so principal de línea ( e los números de llar ningún otro número os de llamada que le	irbana nada que le haya proporcionai para la llamada en cuestión. haya proporcionado el provee	do el prov dor de re	veedor de red. Se d se deben introd	usará en la lucir en el a	as llamadas salientes com cceso principal de linea ur	o número llamante si bana para la 🛛 🗣
Ayuda	Anular	Volver OK&Com	tinuar	Bo	rrer datos		

#### Clic en [OK&Continuar

Configuración - J	Asistentes -	Telefonía central - T	elefonia Interne	t		
		Extensión	n de telefonía	nternet para Vo	zTelecom	
			Nombre de	la extensión de tele	fonía Internet	
Editar				34000xxxxx		
			-			
Ayuda	Anular	Volver	OK&Continuar			

Clic en [OK&Continuar].

Asi	gnación de números de lla	amada para V	ozTelecom
Nombre de la extensión de telefonía Internet	N° de llamada de telefonía DSL	Marcación directa	Utilizar como número de llamada del sistema saliente

Clic en [OK&Continuar].

#### En la siguiente pantalla se ve el estado del ITSP.

	Proveedor		Exte	ensión	
[	COLT UK & Europe	Desactivado	-		
[	COLT VPN	Desactivado			
[	Least Cost Routing	Desactivado			
[	Skype Connect	Desactivado			
[	Telecable	Desactivado	3		
ſ	Verizon	Desactivado			
[	Vodafone Anlagenanschluss R3	Desactivado			
[	Vozelia	Desactivado			
einiciar	VozTelecom	Activado	34000:		registrado
[	Xtratelecom	Desactivado			
[	Circuit UTC (Cloud)	Desactivado			

#### Ajuste del ancho de banda

En la siguiente pantalla se define el número de llamadas simultáneas. El cálculo del número de enlaces se hace dependiendo del ancho de banda, por cada 128K se creara un enlace

telefoni	a Internet		
ente de su c	onexión DSL sumini:	strado por su proveedor.	. Ha introducido el valor
ernet al misi ultáneamen	no tiempo. Si empe te.	ora la calidad de las llar	nadas debido a la carga de
as. 's): 256			
as: 2		Distribuir líneas	
configura	las	Líneas	asignadas
0	2	2	
	inte de su co ernet al misr iultáneament as. 's): 256 as: 2 configurad 0	telefonia Internet	telefonía Internet   Inte de su conexión DSL suministrado por su proveedor   ernet al mismo tiempo. Si empeora la calidad de las llar   iultáneamente.   as.   's): 256   as: 2   Configuradas Líneas   0 2

Clic en [OK&Continuar].

#### Números especiales

En esta pantalla es posible enrutar números especiales, Cuando un número especial no este soportado por el ITSP, aquí se puede cambiar su enrutamiento.

Acietontoc	Telefonis contra	Telefonia Internet
A SUSTRITIES -		

Números de teléfono especiales

https://owa.icancia.com/owa/

Aviso:

Las llamadas de emergencia deberían establecerse siempre con la línea RDSI o analógica por razones de seguridad. Asegúrese de que el proveedor seleccionado soporta todos los números de llamada especiales configurados.

Cifras marcadas	Marcar a través de proveedor
DC112	VozTelecom 🔻
	RDSI 🔻
	RDSI T
	RDSI T
	RDSI V
	RDSI V
	RDSI T
	RDSI T
	RDSI V
	RDSI V
	RDSI T
	DC112

	Proveedor		Ех	tensión		
	COLT UK & Europe	Desactivado				
	COLT VPN	Desactivado				
	Least Cost Routing	Desactivado				
	Skype Connect	Desactivado				
	Telecable	Desactivado				
	Verizon	Desactivado				
	Vodafone Anlagenanschluss R3	Desactivado				
	Vozelia	Desactivado				
Reiniciar	VozTelecom	Activado	34000:		registrado	
	Xtratelecom	Desactivado				
	Circuit UTC (Cloud)	Desactivado				

Después de esta pantalla de estado, saldrán 2 pantallas más, ocupación de línea urbana y Códigos para la ocupación de línea urbana selectiva.

# Configuración de Ruta

## Configuración de ruta

Líneas/Interconexión	Ruta				
Líneas	Cambiar ruta	Editar parámetros ruta		Editar parámetros Special	
Ruta					
ISDN		Nombre de ruta:	VozTelecom		
Ruta 2					
Ruta 3		Códigos de ruta:	U		
Ruta 4		Código urbano (2° AKZ):			
Ruta 5	Emplazam gateway		ter.		
Ruta 6	The strategy a	Profijo del poje	34		
Ruta 7		Freijo dei pais.	J4		
UC Suite		Código de red local:			
Ruta 9		Nº teléfono del sistema:			
Ruta 10	Nº teléfono del sistemae	ntrante			
Ruta 11		Drofijo dol noje:	<u> </u>		
VozTelecom		Freijo dei pais.			
Ruta 13		Código de red local:			
Ruta 14		NO taláfana dal aistama:			
Ruta 15		IN" telefono del sistema:			
Networking		Número emplazamiento:			
Prestaciones QSIG	Nº teléfono del sistemasa	aliente			
Asignar MSN		Prefijo del país:	[		
Parámetros RDSI		r tenje det pare.			
		Código de red local:			
			I.	1	

Líneas/Interconexión	Buta				
Líneas	Cambiar ruta	Editar parámetros ruta		Editar parámetros Special	
▼Ruta					
ISDN		Tono de libre a línea urbana:			
Ruta 2		Segmentación	eí	•	
Ruta 3		Beginentación.	31		
Ruta 4		Desactivar UUS:			
Ruta 5		Utilizar siempre DSP:			
Ruta 6					
Ruta 7		Pauca antes de marcar	ein nauea T	-	
UC Suite		i ausa antes de marcai.	on pausa -		
Ruta 9		Pausa de llamada externa:	Tras 6s 🔻		
Ruta 10		Tino do ocupación:	Lincol <b>v</b>		
Ruta 11		про це осцрастоп.	Lineal •		
VozTelecom		Tipo de ruta:	Línea urban	na ▼	
Ruta 13		Tine nº seliente	Dueffie del u	antin T	
Ruta 14		ripo n', saliente.	Preliju del p	Jais •	
Ruta 15		Tipo de número de llamada:	Marcación	directa 🔻	
Networking		-			
Prestaciones QSIG	Reencaminamiento				
Asignar MSN		cambio de ruta permitido:			
Parámetros RDSI			Ê.		
		Reencaminamiento activo:	no		

#### Asignación de DDI

#### En Configuración > Terminales / Extensiones > Terminales IP (o el que aplique)

	1	CI.	NP Harm	Manuface	A	Marinelium	D-38/-	Theor		Face M2 Ha
	SOX	210	N liam	Nompre	Apenido	eramon	Duvva	Tipo	-	Fax N Ha
		1.1				16	1	l ena		
			-					Libre		
	1	0	-		- Dava	Pare less	02150	Clicette sist		
	1	0	110	Juan	Pere	Pere, Juan	93159:	Cliente sist.		
			110	Jonge	Sanz	Sanz, Jorge	91159:	Cliente sist.	• 1	
		12							-11	
2	0	0							-11	
e K	1	п							-1	
	1	n	1.00						- 21	
è	1	n							- 11	
g	jina	1 de	47		M 4 112	13141516171819 🕨		Elementos p	or página	a <u>10</u> 25 50 10

## Troubleshooting/Mantenimiento

#### Estado del ITSP

#### Visor de sucesos dentro de Centro de Servicios.

				administrator@system	Finalizar sesión
Domicilio Administradores Centro de servicios	Configuración	Modo experto	Almacenamiento	Administración de licencias	
Centro de servicios					
Documentos					())
Software					
Inventario					
Actualización de software					
Transferencia de correos electrónicos					
Acceso remoto					
Reiniciar / Volver a cargar					
▼ Diagnostico					
Estado					
Visor de sucesos					
Trace					
Registro de servicio					
and the second se					

Cargar vía HTTP	Borrar protocolo del visor de sucesos	
s	Rucesos	
	Sucesos	
1: orized, SIP provider VozTelecom, Decoox 2: gistered, SIP provider r name 34000 SIP binding		
Actualización aut Segundos hasta la próx, actua	tom. 🕑	
	1: orized, SIP provider VozTelecom, 2: aistered, SIP provider name 34000 SIP binding Actualización au Segundos hasta la próx. actua	1: prized, SIP provider VozTelecom, 2: uistered, SIP provider name 34000 SIP binding Actualización autom.