


Tastenbedienung


Funktionstasten



Audio-Tasten




Navigationstasten




Menü aufrufen


Wenn das Menü nicht angezeigt wird, können Sie es durch Drücken der rechten Pfeiltaste aufrufen.



Funktionen der Wähltastatur



Display-Symbole



Display-Symbole im Ruhezustand

Symbol	Erläuterung
	Sie haben eine oder mehrere neue Nachrichten erhalten
	Sie haben einen oder mehrere neue Einträge in den Ruflisten
	Anrufumleitung für alle Anrufe ist eingeschaltet
	Rufton ist ausgeschaltet
	Fernwartung ist aktiviert
	Anrufschutz ist eingeschaltet
	Telefonsperre ist eingeschaltet
	Am Telefon ist ein Mobile User eingeloggt

Display-Symbole während eines Gesprächs

Symbol	Erläuterung
	Verbindung ist aktiv
	Verbindung wurde beendet
	Verbindung wird von Ihnen gehalten
	Verbindung wird von Ihrem Gesprächspartner gehalten
	Sprachverbindung ist gesichert
	Sprachverbindung ist ungesichert

OpenStage 15 SIP OpenScape Voice Single Line-Konfiguration

Schnelleinstieg

UNIFY

Copyright © Unify GmbH & Co. KG 04/2014
Hofmannstr. 51, 81379 München/Deutschland
Alle Rechte vorbehalten.
Sachnummer: A31003-S2000-U158-2-19

unify.com

Ihr OpenStage verwenden

Anrufen

- Hörer abheben, Rufnummer wählen und drücken, oder
- Rufnummer wählen und Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: Rufnummer wählen und drücken.

Anruf annehmen

- Hörer abheben, oder
- zum Freisprechen: oder drücken.

Gespräch beenden

- Hörer auflegen, oder
- zum Beenden von Freisprechen: drücken.

Wahlwiederholung (letztgewählte Rufnummer)

1. und drücken.
2. Hörer abheben, um über Hörer zu telefonieren. oder
3. Hörer abheben und
4. drücken.

Gespräch halten/wiederaufnehmen

- Während des Gesprächs "Halten" im Menü wählen und drücken.
- Zum Wiederaufnehmen eines Gesprächs: "Wiederaufnahme" mit bestätigen.

Konferenz einleiten

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Konferenz starten" im Menü wählen und drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.
3. Wenn mit B verbunden, "Konferenz" im Menü wählen und drücken.

Sie sind nun in einer Konferenz mit Teilnehmer A und B verbunden.

Gespräch übergeben

Übergabe ohne Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Überg.v.Melden" im Menü wählen und drücken.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.

Übergabe bei Läuten:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Rückfrage" mit bestätigen.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.
3. Wenn das Telefon von Teilnehmer B läutet, "Übergabe abschließen" wählen und rücken.

Übergabe mit Rückfrage:

1. Während des Gesprächs mit Teilnehmer A, "Rückfrage" mit bestätigen.
2. Rufnummer von Teilnehmer B eingeben und drücken.
3. Gespräch bei B ankündigen.
4. "Überg durchführen" auswählen und drücken.

Ihr OpenStage verwenden

Anrufumleitung programmieren

1. Programmierte Umleitungstaste drücken.
2. "Umleitungsziel festlegen" wählen und drücken.
3. Zielrufnummer eingeben und drücken.
4. "Speichern & beenden" im Menü wählen und drücken.
5. drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

Anrufumleitung für alle Gespräche ein- oder ausschalten

- Programmierte Umleitungstaste drücken, um die Anrufumleitung ein- oder auszuschalten.

Weiterleitung bei Läuten

1. "Weiterleiten" im Menü wählen und drücken.
2. Gewünschte Weiterleitungs-Rufnummer eingeben und drücken.

Aus Anrufliste wählen

1. drücken.
2. Das Menü "Datensätze" erscheint. "Anrufe" wählen und drücken.
3. Menü "Entgangen" erscheint. Wenn gewünscht, Menü "Gewählt", "Angenommen" oder "Weitergeleitet" auswählen.
4. Gewünschte Rufnummer auswählen und drücken.

Sprachnachricht abrufen

1. Hörer abheben oder drücken.
2. Taste drücken. Die Mailbox meldet sich sofort.

Während des Gesprächs auf Freisprechen umschalten

- US-Modus: drücken und auflegen.
- Standard-Modus: während des Auflegens gedrückt halten.

Während des Gesprächs auf Hörer umschalten

- Hörer abheben.

Funktion auf Taste programmieren

1. Gewünschte programmierbare Taste gedrückt halten, bis ein Popup im Display erscheint.
2. drücken, um die Programmierung der Taste zu bestätigen.
3. "Ebene 1" oder "Ebene 2" bestätigen und drücken.
4. Gewünschte Funktion wählen und drücken.
5. In einigen Fällen: zusätzliche Parameter eingeben und drücken.
6. "Speichern & beenden" im Menü wählen und drücken.
7. drücken, um in den Telefonie-Modus zurückzukehren.

Liste der programmierbaren Funktionen

Funktion	Erläuterung
Nicht zugewiesen	Löscht die Taste
Zielwahl	Wählt eine vorab festgelegte Rufnummer
Wahlwiederholung	Wählt die zuletzt gewählte Rufnummer
Umleiten aller Anrufe	Leitet alle eingehenden Anrufe um
Uml. b. Nichtm	Leitet nichtbeantwortete Anrufe um
Umleiten bei besetzt	Leitet Anrufe bei besetzt um
Rufton aus	Schaltet den Klingelton aus/ein
Halten	Legt ein Gespräch auf Halten
Makeln	Wechselt zwischen zwei Gesprächen
Übergabe vor Melden	Übergibt ein Gespräch ohne Rückfrage
Anruf übergeben	Übergibt ein Gespräch mit Rückfrage
Weiterleiten	Leitet einen Anruf zu einem anderen Ziel weiter
Ebenen-Taste	Wechselt zwischen Ebene 1 und 2
Konferenz	Leitet ein Konferenzgespräch ein
Anrufschutz	Schaltet den Klingelton aus; Anrufer hört einen Besetztton
Anrufübernahme	Nimmt einen Gruppenruf an
Erweiterte Zielwahl	Wählt vorab festgelegte Rufnummern und Steuerzeichen
Funktionsumschaltung	Schaltet zwischen OpenScape Voice-Diensten um
Telefonbildschirm anzeigen	Zeigt das Display im Ruhezustand bzw. mit einer bestehenden Verbindung an
Mobilität	Login/Logoff für Mobile-User
Gezielte Übernahme	Anruf für anderes Telefon übernehmen
Rückruf	Fordert einen automatischen Rückruf an (besetzt/nichtmelden)
Rückrufe abbrechen	Löscht eine automatische Rückrufanforderung
Rückfrage	Legt ein Gespräch auf Halten und ermöglicht die Eingabe einer Rufnummer
Anklopfen	Akustische Signalisierung eines Zweitankrufs während eines Gesprächs
Sofortiger Ruf	Keyset-Wahl ohne Verzögerung (Executive/Assistant-Konfiguration)
Vorschau	Leitungsvorschau für gemeinsam genutzte Leitungen
Anrufaufzeichnung	Zeichnet das Gespräch auf einen zentralen Sprachrekorder auf
Integ. Umleit	Schaltet Anrufumleitung ein/aus